
Regolatore industriale - Industrial dimmer



Montaggio retroquadro equipaggiato di filtri EMC, comando a potenziometro separato (fornito), regolazione della tensione minima e massima.


Back panel mounting equipped with EMC filters, separate potentiometer (supplied), dimming of minimum and maximum voltage.

Generalità

L'apparecchiatura consente di variare con continuità la tensione ai capi dell'utilizzatore variandone il valore efficace da zero ad una tensione pari al 95% della tensione di alimentazione. Impiega come componente il TRIAC (interruttore elettronico) che ne determina la massima potenza di impiego. La variazione di tensione si effettua manualmente ruotando la manopola del potenziometro (a corredo). Sulla scheda sono presenti i trimmer per la regolazione della tensione minima e massima. L'apparecchiatura è dotata di filtri LC e RC rispondenti alle normative vigenti, il ronzio durante il funzionamento è fisiologico e generato dai filtri stessi.

General

The appliance allows continual variation of the voltage supplied to the device 's ends varying the effective value from zero to a voltage equal to 95% of the voltage power supply. It uses TRIAC (electronic switch) components that determine its maximum use power. Voltage variations are carried out manually by rotating the knob on the potentiometer (provided). Trimmers are available for regulating the minimum and maximum voltage. The appliance is fitted with LC and RC filters in compliance with existing laws in force. The buzzing noise during function is physiological and is generated by the filters.







Tutti i modelli sono completi di potenziometro, targhetta e manopola.

Complete with potentiometer, plate and





Articolo Article	А	W min. max.	• VA	V	Hz	L	P	↑ H		Codice Code
RTS36	3	50÷700	50÷370	230÷240	50	132	63	70	1	RN0344
RTS38N	6	50÷1400	50÷800	230÷240	50	167	74	85	1	RN0420
RT38CE NEW	6	150÷1400	-	230÷240	50	110	80	110	1	RN0419CE
RTS39	10	50÷2300	50÷1500	230÷240	50	180	108	102	1	RN0351
RTS40N	16	50÷3700	50÷2600	230÷240	50	204	120	103	1	RN0436
RT40CE NEW	20	150÷5000	-	230÷240	50	110	80	180	1	RN0435CE

- VA
 Declassamento solo per motori Declassing for motors only
- * Si consiglia di non utilizzare trasformatori o aspiratori con potenza superiore a 300VA, la potenza è riferita al singolo trasformatore o ventilatore. Potenze maggiori potrebbero causare un surriscaldamento dell'utilizzatore con conseguente danneggiamento. E' consentito quindi il raggiungimento della piena potenza di targa del regolatore con più trasformatori o aspiratori da 300VA.

La regolazione di trasformatori elettromeccanici è caratterizzata da ronzio in nessun modo eliminabile. Il comando realizzato tramite potenziometro (a corredo) può essere portato anche a grande distanza (100 metri).

Do not use transformers or fans with power above 300 VA. Power refers to a single transformer or fan. High power could cause over heating of the device with consequent damage. It is recommended that power over 300 VA with more than one transformer or extractor is not used. Dimming of electromechanical transformers is characterised by buzzing which cannot be eliminated. The potentiometer control (provided) can be used from long distances (100 meters).

RTS36 - RTS38N - RTS39 - RTS40N DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Variatore elettronico di tensione a controllo di fase per carichi in corrente alternata monofase. Comando remoto – Pilotaggio potenziometrico - Alimentazione alternata monofase 230V 50/60Hz – Impostazione tensione min. e max. – Protezione con fusibile – Comando non isolato – Esecuzione a giorno senza protezione – Grado di protezione IP00 – Raffreddamento naturale – Conforme alle direttive EMC 89/336/CEE e BT 73/23/CEE + 93/68/CEE - Corrente nominale:

RTS36 = 3A RTS38N = 6A RTS39 = 10A RTS40N = 16A

Impieghi

Regolazione: Velocità dei ventilatori con motori asincroni – Trasformatori elettromeccanici (toroidali e/o lamellari) – Potenza assorbita da elementi riscaldanti – Luminosità dei lampade ad incandescenza e/o alogene.

Settori applicativi

Impianti di aspirazione e ventilazione - Illuminotecnica.

Fornitura

Nella fornitura sono compresi:

n°1 Variatore elettronico di tensione - n°1 Libretto d'uso e manutenzione - n°1 Potenziometro con dado di fissaggio - n°1 Manopola di regolazione - n°1 Quadrante adesivo

Installazione

Installare l'apparecchiatura con viti 5MA, lasciando lo spazio necessario alla circolazione naturale dell'aria di raffreddamento. Effettuare i collegamenti in funzione del tipo di carico, rispettando gli schemi forniti. Per l'utilizzo con ventilatori vengono proposti due schemi di collegamento Fig.1 schema classico, Fig.2 con avvolgimento di avviamento sempre inserito, questa configurazione può in alcuni casi ridurre il ronzio del ventilatore, essendo però legato alle caratteristiche costruttive del motore stesso non è possibile garantire tale riduzione di rumore. Collegare il potenziometro ai morsetti 6-7-8. Quando si pone il potenziometro ad una distanza superiore ad 1 metro, si consiglia di utilizzare un cavo schermato.

Messa in servizio

Alimentare l'apparecchiatura e procedere alle regolazioni tenendo presente che variando il potenziometro da zero al suo valore massimo si ha una variazione solo se l'apparecchiatura è collegata sotto carico. In assenza di carico si avrà sempre la massima tensione comunque si vari il potenziometro.

Regolazione Trimmer

Mantenendo inalterata l'escursione del potenziometro e regolando i trimmer P1 e P2, è possibile variare la tensione minima di partenza ed il valore massimo di uscita. Il campo di regolazione così ottenuto varierà la tensione entro i limiti stabiliti dai trimmer.

Tensione Minima - Vu min

Porre il pilotaggio (potenziometro) a zero e ruotare il trimmer P1 in senso orario fino al valore minimo desiderato sul carico (da 0 al 45%).

Tensione Massima - Vu max

Porre il pilotaggio (potenziometro) al 100% e ruotare in senso antiorario il trimmer P2 fino ad ottenere una diminuzione della tensione d'uscita al valore desiderato (da 95 al 55%).

Dati Tecnici

- Alimentazione monofase 230V ±10%
- Frequenza 50Hz
- Potenza Assorbita 1W
- Potenza dissipata 1,5W/A
- Isolamento comandi non galvanic
- Grado di protezione IP00
- Raffreddamento naturale
- Temperatura ambiente da –35 a +45°C
- Grado di umidità minore del 90%
- Pilotaggio potenziometro 220Kohm 0,2W (lineare).

Electronic dimmer phase voltage control for single phase alternate current loads. Remote control - Potentiometer control - Single phase alternate power supply 230V 50/60Hz - Minimum and maximum voltage settings - Protected with fuse - Control not insulated - Day execution without protection - Protection degree IP00 - Natural cooling - In compliance with EMC 89/336/EEC and BT 73/23/EEC + 93/68/EEC Directives - Nominal current:

RTS36 = 3A RTS38N = 6A RTS39 = 10A RTS40N = 16A

Use

Dimming: Fans speed with as asynchronous motors, Electromechanical transformers (toroidal and/or laminated) - Absorbed power from heated elements - Luminosity of incandescent and /or halogen lamps.

Applicative sectors: Fan and extractor systems — illumination engineering.

Supply

The following equipment is included

n°1 Electronic voltage dimmer - n°1 Use and maintenance manual - n°1 Potentiometer with fixing nut - n°1 Dimming knob - n°1 Adhesive dial.

Installation

Install the appliance using 5MA screws. Leave the necessary space required for natural circulation of cooling air. Connect according to the type of load respecting the diagrams provided. Two connection diagrams are provided for using the fans; Fig 1 classic diagram, Fig 2 with winding start up always inserted. This last configuration can in some cases, reduce the fan buzzing. However, it is not possible to fully guarantee noise reduction due to the characteristics of the motor. Connect the potentiometer to terminals 6-7-8. When placing the potentiometer at a distance above 1 meter, use a shielded cable.

Commissioning

Power the appliance and dim remembering that varying the potentiometer from zero to its maximum value can be carried out only if the appliance is connected under load. If no load is available, maximum voltage will always be available even if the potentiometer is varied.

Trimmer dimming

Holding the potentiometer and regulating trimmers P1 and P2, it is possible to vary the minimum starting voltage and the maximum output value. The dimming field will vary the voltage within the determined limits of the trimmers.

Minimum voltage - Vu min


Move the potentiometer pilot to zero and rotate trimmer P1 anticlockwise up to the minimum desired value on the load (from 0 to 45%).


. Maximum voltage – Vu max

Move the potentiometer pilot to 100% and rotate trimmer P2 anticlockwise until the output voltage is reduced to the desired value (from 95 to 55 %).

Technical data:

- Single phase power supply 230V ±10%
- Frequency 50Hz
- Absorbed power 1W
- Load loss power 1.5W/A
- Insulation control not galvanic
- Protection degree IP00
- Natural cooling
- Ambient temperature from –35 to +45°C
- Humidity grade less than 90%
- Potentiometer pilot 220Kohm 0,2W (linear).








Fig. 1 - RTS36 - RTS38N - RTS39 - RTS40N Carico resistivo - Resistive Load


Fig. 2 - RTS36 - RTS38N - RTS39 - RTS40N Carico induttivo - *Inductive load*


Fig. 3 - RTS36 - RTS38N - RTS39 - RTS40N Esempio per riduzione ronzio con ventilatori non reversibili - Example of buzzing reduction with reversible fans



BOX 38 - Cod. RO0400 Involucro IP2X per RTS38CE e RTS38CDN IP2X casing for RTS38CE and RTS38CDN

Regolatore industriale - Comando 0÷10V Industrial dimmer - 0÷10V control







Montaggio retroquadro, equipaggiato di filtri emc, comando 0-10 vcc, o a potenziometro.

Back panel mounting. equipped with EMC filters, 0÷10Vcc control or potentiometer

L'apparecchiatura consente di variare con continuità la tensione ai capi dell'utilizzatore variandone il valore efficace da zero ad una tensione pari al 95% della tensione di alimentazione. Impiega come componente il TRIAC (interruttore elettronico) che ne determina la massima potenza di impiego. Alimentando l'apparecchiatura entra in funzione il reset iniziale che ne blocca il funzionamento per circa due secondi, trascorso tale periodo il comando può avvenire in quattro differenti modi predisponendo opportunamente i microinterruttori K1 (tabella 1).

Potenziometrico: 10Kohm 0,2W (lineare)

Voltmetrico: 0÷10Vcc 0,35mA impedenza di ingresso 28Kohm Amperometrico: 0÷20mA impedenza di chiusura 500ohm Amperometrico: 0÷20mA impedenza di chiusura 180ohm.

Sulla scheda sono presenti i trimmer per la regolazione della tensione minima e massima. L'apparecchiatura è dotata di filtri LC e RC rispondenti alle normative vigenti, il ronzio durante il funzionamento è fisiologico e generato dai filtri stessi.

The appliance allows continual variation of the voltage supplied to the device's ends varying the effective value from zero to a voltage equal to 95% of the voltage power supply. It uses TRIAC (electronic switch) components that determine its maximum use power. After powering the appliance, the initial reset enters into function blocking function for approximately 2 seconds. At the end of this period, it can be controlled in four different ways predisposing suitably the micro switch (table 1). Potentiometric: 10Kohm 0.2W (linear)

Voltmetric: 0÷10Vcc 0.35mA input impedance 28Kohm Amperometric: 0÷20mA closing impedance 500ohm Amperometric: 0÷20mA closing impedance 180ohm.

Trimmers are available for regulating the minimum and maximum voltage. The appliance is fitted with LC and RC filters in compliance with existing laws in force. The buzzing noise during function is physiological and is generated by the filters



Tutti i modelli sono completi di potenziometro, targhetta e manopola.

Complete with potentiometer, plate and knob


				T 0+10						
Articolo Article	А	W min. max.	VA ,	V	Hz	L	P	↑ H		Codice Code
RTS36CD	3	50÷700	50÷370	230	50	143	50	82	1	RN0369
RTS38CD	6	50÷1400	50÷800	230	50	190	74	100	1	RN0427
RTS38CDN NEW	6	150÷1400	50÷800	230	50	110	80	110	1	RN0427N
RTS39CD	10	50÷2300	50÷1500	230	50	204	108	102	1	RN0377
RTS40CD	16	50÷3700	50÷2600	230	50	230	120	125	1	RN0443
RTS40CDN NEW	20	150÷5000	50÷3000	230	50	110	80	180	1	RN0443N
·										

- VA Declassamento solo per motori Declassing for motors only
- * Si consiglia di non utilizzare trasformatori o aspiratori con potenza superiore a 300VA, la potenza è riferita al singolo trasformatore o ventilatore Potenze maggiori potrebbero causare un surriscaldamento dell'utilizzatore con conseguente danneggiamento. E' consentito quindi il raggiungimento della piena potenza di targa del regolatore con più trasformatori o aspiratori da 300VA. La regolazione di trasformatori elettromeccanici è caratterizzata da ronzio in nessun modo eliminabile. Il comando realizzato tramite potenziometro (a corredo) può essere portato anche a grande distanza (100 metri).

Do not use transformers or fans with power above 300VA. Power refers to a single transformer or fan. High power could cause overheating of the device with consequent damage. It is recommended that power over 300VA with more than one transformer or extractor is not used. Dimming of electromechanical transformers is characterised by buzzing which cannot be eliminated. The potentiometer control (provided) can be used from long distances (100 meters).


RTS36CD - RTS38CD - RTS39CD - RTS40CD

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



Modello per fissaggio RTS40CD.

Fixing model RTS40CD.






Fig. 1 RTS36CD - RTS38CD - RTS39CD - RTS40CD Carico resistivo


RTS36CD - RTS38CD - RTS39CD - RTS40CD Resistive Load


RTS36CD - RTS38CD - RTS39CD - RTS40CD Carico induttivo

RTS36CD - RTS38CD - RTS39CD - RTS40CD Inductive Load

RTS36CD - RTS38CD - RTS39CD - RTS40CD -Comando a pulsante tramite interfaccia 0÷10Vcc (Jolly Omega)

RTS36CD - RTS38CD - RTS39CD - RTS40CD - Push button control with 0÷10Vcc interface (Jolly Omega)







BOX 38 - Cod. RO0400 Involucro IP2X per RTS38CE e RTS38CDN IP2X casing for RTS38ČE and RTS38CDN



BOX 40 - Cod. RO0410 Involucro IP2X per RTS40CE e RTS40CDN IP2X casing for RTS40CE and RTS40CDN

Tabella 1 - Table 1

Selezione microinterruttori - K1 - ON Micro switch selection- K1 - ON	1	2	3	4
Potenziometrico - Potentiometric 10 Kohm 1/4W	•	•		
Voltmetrico - Voltmetric 0÷10Vcc 0,6mA		•		
Amperometrico - Amperometric 0÷20mA 500ohm			•	
Amperometrico - Amperometric 0÷20mA 180ohm				•

Variatore elettronico di tensione a controllo di fase per carichi in corrente alternata monofase.

Comando remoto – Pilotaggio (Potenziometrico, Amperometrico, Voltmetrico) - Alimentazione alternata monofase 230V 50/60Hz – Impostazione tensione min. e max. – Protezione con fusibile – Comandi galvanicamente isolati – Esecuzione a giorno senza protezione – Grado di protezione IP00 – Raffreddamento naturale – Conforme alle direttive EMC 89/336/CEE e BT 73/23/CEE + 93/68/CEE - Corrente nominale:

RTS36CD = 3ARTS38CD = 6A

RTS39CD = 10ARTS40CD = 16A

Impieghi

Regolazione: Velocità dei ventilatori con motori asincroni – Trasformatori elettromeccanici (toroidali e/o lamellari) – Potenza assorbita da elementi riscaldanti – Luminosità dei lampade ad incandescenza e/o alogene.

Settori applicativi

Impianti di aspirazione e ventilazione - Illuminotecnica.

Fornitura

Nella fornitura sono compresi:

n°1 Variatore elettronico di tensione; n°1 Libretto d'uso e manutenzione; n°1 Potenziometro con dado di fissaggio; n°1 Manopola di regolazione; n°1 Quadrante adesivo.

Installazione

Installare l'apparecchiatura con viti 5MA, lasciando lo spazio necessario alla circolazione naturale dell'aria di raffreddamento. Effettuare i collegamenti in funzione del tipo di carico, rispettando gli schemi forniti. Per l'utilizzo con ventilatori vengono proposti due schemi di collegamento Fig.1 schema classico, Fig.2 con avvolgimento di avviamento sempre inserito, questa seconda configurazione può in alcuni casi ridurre il ronzio del ventilatore, essendo però legato alle caratteristiche costruttive del motore stesso non è possibile garantire tale riduzione di rumore. Collegare il potenziometro ai morsetti 6-7 tenendo presente che nel funzionamento voltmetrico e amperometrico il morsetto n°6 corrisponde al Positivo (+) ed il morsetto n°7 al Negativo (-). Il comando di marcia-arresto è sui morsetti 8-9.

Messa in servizio

Alimentare l'apparecchiatura e procedere alle regolazioni tenendo presente che variando il potenziometro da zero al suo valore massimo si ha una variazione solo se l'apparecchiatura è collegata sotto carico. In assenza di carico si avrà sempre la massima tensione comunque si vari il potenziometro.

Selezione Pilotaggio

Predisporre i microinterruttori K1 secondo la tabella 1, in funzione del tipo di pilotaggio utilizzato.

Comando di marcia e arresto

Alimentata l'apparecchiatura e dopo aver atteso circa due secondi affinché il reset iniziale si esaurisca, si può abilitare o bloccare il funzionamento chiudendo o aprendo il collegamento ai morsetti 8 e 9. In posizione chiusa (ON) si ha la marcia mentre in posizione aperta (OFF) si ha l'arresto. Se non si utilizza questa funzione ponticellare i morsetti 8 e 9.

Regolazione Trimmer

Mantenendo inalterata l'escursione del pilotaggio (SET POINT) e regolando i trimmer P1 e P2, è possibile variare la tensione minima di partenza e il valore massimo della tensione di uscita. Nel campo così ottenuto la tensione d'uscita varierà entro i limiti stabiliti dai trimmer.

Tensione minima – Vu min

Porre il pilotaggio al 100% e ruotare il trimmer P2 in senso antiorario fino ad ottenere una diminuzione della tensione in uscita al valore desiderato (da 95 al 55%).

Dati Tecnici

- Alimentazione monofase: 230V ±10%
- Frequenza: 50Hz
- Potenza Assorbita: 1W
- Potenza dissipata: 1,5W/A
- Isolamento comandi: non galvanico
- Grado di protezione: IP00
- Raffreddamento: naturale
- Temperatura ambiente: da –35 a +45°C
- Grado di umidità: minore del 90%
- Pilotaggio: Potenziometrico 10Kohm 0,2W (lineare)
- Voltmetrico 0÷10Vcc 0,35mA
- Amperometrico 0÷20mA 500ohm
- Amperometrico 0÷20mA 180ohm.

Electronic dimmer phase voltage control for single phase alternate current loads.

Remote control - Pilot (Potentiometric, Amperometric, Voltmetric) - Single phase alternate power supply 230V 50/60Hz - Minimum and maximum voltage settings - Protected with fuse - Control with galvanic insulation - Day execution without protection - Protection degree IP00 - Natural cooling - In compliance with EMC 89/336/EEC and BT 73/23/EEC + 93/68/EEC Directives

Nominal current:

RTS36CD = 3A

RTS38CD = 6A

RTS39CD = 10A

RTS40CD = 16A **Use**:

Dimming: Fans speed with as asynchronous motors, Electromechanical transformers (toroidal and/or laminated) - Absorbed power from heated elements - Luminosity of incandescent and /or halogen lamps.

Applicative sectors

Fan and extractor systems - illumination engineering.

Supply

The following equipment is included:

n°1 Electronic voltage dimmer - n°1 Use and maintenance manual - n°1 Potentiometer with fixing nut - n°1 Dimming knob - n°1 Adhesive dial.

Installation

Install the appliance using 5MA screws. Leave the necessary space required for natural circulation of cooling air. Connect according to the type of load respecting the diagrams provided. Two connection diagrams are provided for using the fans; Fig 1 classic diagram, Fig 2 with winding start up always inserted. This last configuration can in some cases, reduce the fan buzzing. However, it is not possible to fully guarantee noise reduction due to the characteristics of the motor. Connect the potentiometer to terminals 6-7 taking into consideration the volumetric and amperometric function of terminal n°6 corresponding to Positive (+) and terminal n°7 corresponding to Negative (-). On - Off control and its terminals 8-9.

Commissioning

Power the appliance and dim remembering that varying the potentiometer from zero to its maximum value can be carried out only if the appliance is connected under load. If no load is available, maximum voltage will always be available even if the potentiometer is varied.

Sélection Pilotage

Predispose micro switch K1 according to table 1, in function with the type of pilot to be used.

On and Off control

Power the appliance and wait approximately two seconds for the initial reset to finish. The function can be enabled or blocked by closing and opening terminals 8 and 9. In the closed position (ON) the appliance operates whilst in position (OFF) the appliance is stopped. If this function is not used, jump terminals 8 and 9.

Trimmer dimming

Holding the pilot (SET POINT) and regulating trimmers P1 and P2, it is possible to vary the minimum starting voltage and the maximum output value. In the field, the output voltage varies within the limits determined by the trimmer.

Minimum voltage - Vu min

Move the pilot to zero and rotate trimmer P1 anticlockwise up to the minimum desired value on the load (from 0 to 45%).

Maximum voltage – Vu max

Move the potentiometer pilot to 100% and rotate trimmer P2 anticlockwise until the output voltage is reduced to the desired value (from 95 to 55%).

Technical data

- Single phase power supply: 230V ±10%
- Frequency: 50Hz
- Absorbed power: 1W
- Dissipated Power: 1.5W/A
- Insulation control: not galvanic
- Protection degree: IP00
- Cooling: natural
- Ambient temperature: from –35 to +45°C
- Humidity grade: less than 90%
- Pilot: Potentiometric 10Kohm 0.2W (linear)
- Voltmetric 0÷10Vcc 0.35mA
- Amperometric 0÷20mA 500ohm
- Amperometric 0÷20mA 180ohm